



eNEXHO-NM

Numerische Fernbedienung / Numeric remote control

Montage- und Gebrauchsanleitung

- › Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Information auf. Die Installation der verschiedenen eNEXHO-Anlagen sollte von einem qualifizierten, zugelassenen Elektroinstallateur ordnungsgemäß nach der geltenden Niederspannungsrichtlinie durchgeführt werden. Die gesamte Anlage sollte den Bestimmungen der erwähnten Norm entsprechen. Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn die gültige Richtlinie nicht eingehalten wurde.

EINLEITUNG

Mit Ihrer Wahl für ETHERMA haben Sie sich für eine geniale Wärmelösung entschieden. Wir danken für Ihr Vertrauen. In uns haben Sie einen kompetenten Partner mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. ETHERMA setzt auf ständige Innovation, höchste Produktqualität und modernes Design.

Wir unterstützen Sie mit umfangreichen Serviceleistungen und finden die individuell passende Produktlösung für Sie.

Die folgende Anleitung soll Ihnen helfen, Ihr ETHERMA Qualitätsprodukt so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, die Installation, den

Gebrauch und die Wartung der Geräte. Bitte lesen Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen daher sorgfältig durch und behalten Sie sie für Rückfragen zu einem späteren Zeitpunkt auf.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen nicht missbräuchlich, d.h. entgegen der vorgesehenen Verwendung, benutzt werden.

Die Verpackung Ihres hochwertigen ETHERMA Produktes besteht aus recycelbaren Werkstoffen.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch im Ruhezustand: P <700 nW
 Verbrauch im Alarmzustand: P <0,2 W
 Funkfrequenz: f = 868 MHz
 Interne Stromversorgung: 3 Batterien Micro (AAA)

WO SOLLTE DIE NUMERISCHE FERNBEDIENUNG eNEXHO-NM INSTALLIERT WERDEN?

Installieren Sie die numerische Fernbedienung am Eingang (bzw. an den Eingängen) Ihres Heims um den Sicherheitsmodus bequem ein- oder ausschalten zu können.

INSTALLATION MIT BATTERIE

Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie Batterien der Bauart "AAA" in die dafür vorgesehene Fächer ein. Beachten Sie dabei die richtige Polung. Schließen Sie die Abdeckung danach wieder.



Positionieren Sie die Wandhalterung, die mit der Anlage zusammen geliefert wurde, an der gewünschten Stelle. (Stellen Sie dabei sicher, dass die Pfeile auf der Oberfläche nach oben zeigen.) Markieren Sie mit einem Stift die Punkte, an denen die Befestigungsschrauben angebracht werden sollen.



Entfernen Sie die Halterung einen Moment lang und befestigen Sie an den gekennzeichneten Stellen Spreizdübel. Befestigen Sie die Halterung an der Wand. Legen Sie die Fernbedienung in die Halterung ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie in einer vertikalen Position liegt. Ab diesem Moment können Sie die Fernbedienung sowohl an der Halterung befestigen, als auch als tragbare Fernbedienung benutzen (indem Sie sie aus der Halterung herausziehen).




Ist die eNEXHO-NM Fernbedienung in ein eNEXHO-Hausautomationssystem eingebunden, wird sie erst betriebsbereit, wenn sie innerhalb des Systems konfiguriert wird. Folgen Sie dazu den Schritten, die in den Bedienungsanleitungen des Internet-Moduls eNEXHO-NT im Abschnitt "Wie sollte eine numerische Fernbedienung im Hausautomationssystem installiert werden?" beschrieben sind.

WIE KANN BEI DER NUMERISCHEN FERNBEDIENUNG eNEXHO-NM EIN RESET DURCHFÜHRT WERDEN?

Um bei der eNEXHO-NM Fernbedienung ein Reset durchzuführen, drücken Sie die Taste ‚ON‘ und danach halten Sie die Taste (C) mindestens 4 Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienung gibt einen Ton aus und der Reset beginnt. Wenn der Vorgang beendet ist, ertönt ein Signal, dass bestätigt, dass das Modul auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden ist.



Wenn Sie die numerische Fernbedienung in einem eNEXHO-Hausautomationssystem konfiguriert hatten, werden diese Einstellungen auch beim Reset gelöscht und die Fernbedienung kann das Sicherheitspasswort nicht mehr ans System senden, bis sie neu eingestellt wird. Zu diesem Zweck lesen Sie den Abschnitt über die Installation von numerischen Modulen im Hausautomationssystem in der Bedienungsanleitung des Internet-Moduls eNEXHO-NT.




BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN
KONTAKTIEREN SIE BITTE DEN KUNDENDIENST IHRES FACHHÄNDLERS.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen.

VORBEHALT: Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.



ACHTUNG: Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie können aber auch schädliche Stoffe enthalten, die für Ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie unsere Umwelt zu schützen! Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nach den örtlich geltenden Vorschriften. Verpackungsmaterial, spätere Austauschteile bzw. Geräteteile ordnungsgemäß entsorgen.

eNEXHO-NM

Name des Händlers

Kaufdatum:

INSTALLATEUR:

Vor- und Nachname:

Anschrift:

Telefonnummer:


DATEN DES KUNDEN:

Ihr Vor- und Nachname:

Anschrift:

Datum der Inbetriebnahme:

Nr:



ETHERMA
 Elektrowärme GmbH
 Landesstraße 16
 A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
 Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
 Web: www.etherma.com
 Mail: office@etherma.com

ETHERMA
 Deutschland
 Fabrikstraße 3
 D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 25 62 | 81 97 00
 Fax: +49 (0) 25 62 | 81 62 90
 Web: www.etherma.com
 Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA°
 GENIALE WÄRME



eNEXHO-NM

Numeric remote control

Assembly and operating instructions

- › Please read these instructions carefully and keep them for future consultation. eNEXHO range equipment must be installed by an accredited, qualified electrician and must observe Low Voltage Regulations. The installation as a whole should meet the provisions of aforesaid regulation. Any claim presented will be deemed invalid if the prevailing regulations have not been met.

ETHERMA[®]
INGENIOUS HEATING

GENERAL INFORMATION

With your choice of ETHERMA you have decided on an ingenious heating solution. We thank you for your confidence. In us you have a competent partner with more than 30 years of experience. ETHERMA relies on constant innovation, highest product quality and modern design.

The following instructions will help you, to use your ETHERMA quality product as effective as possible. They contain important information about safety, installation, use and maintenance of the devices. Please read the information in this instruction carefully and keep them for feedback at a later time on.

We support you with comprehensive personalized services and find the right product solution for you.

SPECIFICATIONS

- Standby consumption: <700 nW
- Consumption in alarm mode: <0,2 W
- Emission band: f = 868MHz
- Internal power supply: 3 AAA batteries

WHERE SHOULD I INSTALL THE eNEXHO-NM NUMERIC REMOTE CONTROL?

Install the eNEXHO-NM numeric remote control at the entrance or entrances of your home, so that you can activate or deactivate the security mode comfortably.

INSTALLATION RUNNING ON BATTERIES


Remove the rear cover of the numeric remote control and insert the AAA batteries into the battery chamber, respecting the polarity markings. Close the rear cover again.

Remove the bracket momentarily and install the insert the screw wall plugs in the locations previously marked. Return the bracket to its location again and drive the screws until it is fully fixed to the wall. Place the remote control in bracket and turn it anticlockwise until it is in a vertical position. You can now use the remote control in this fixed position or remove it from the bracket in order to use it as a remote control.



Place the wall-mounting bracket provided with the equipment in the appropriate location, making sure that the engraved arrows point up. Use a pencil to mark the location of the fixing screw holes.




 Please note that the remote control must be configured together with the eNEXHO-NT internet control module. For that purpose, consult the section on how to install eNEXHO-NM remote controls in your automation network in the user manual of the eNEXHO-NT internet module.

HOW DO I RESET THE eNEXHO-NM NUMERIC REMOTE CONTROL?

In order to reset the eNEXHO-NM numeric module, press the ON button and afterwards keep the button "C" pressed for at least 4 seconds. After some seconds, the alarm will emit a warning signal and it will start to reset. A second sound will indicate that the reset process is finished.




If you had installed the eNEXHO-NM numeric remote control in a eNEXHO home-automation installation, once it is reset, the remote control will not send the security password to the system until you have re-configured it. To set it up again, please consult the manual of the eNEXHO-NT internet module and follow the steps described in the section on how to install the numeric module in the home automation network.



WHEN TROUBLESHOOTING
PLEASE CONTACT THE CUSTOMER CARE OF YOUR SPECIALIST DEALER.

INDICATION: Subject to technical modifications. Changes, errors and misprints shall not be entitled to compensation.



WARNING: Electrical and electronic appliances often contain precious materials. But they can also contain harmful substances that were necessary for their function and safety. They can harm the environment if disposed or mishandled. Please help to protect our environment! Therefore do not dispose of this device in the residual waste. Dispose of this unit in accordance with local regulations. Dispose of the packaging materials, replacement parts or equipment parts properly.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer,
 please refer to our terms and conditions common paradigm. In warranty cases inform your dealer directly and he will help you due to country-specific legal claims.

eNEXHO-NM

Distributed by:

Purchase date:

FITTER:

Name:

Adresse:

Telephone:.....

USER:

Name:

Adresse:

In service:

No.:

